

Alpina Penetrace

Základní penetrační a zpevňující nátěr pro vnější i vnitřní použití

▪ pod disperzní interiérové a fasádní barvy, omítky ▪ zpevní podklad ▪ připravená k aplikaci ▪

Použití a vlastnosti

Alpina Penetrace je základní penetrační akrylátový nátěr. Používá se před aplikací disperzních nátěrových hmot, akrylátových tmelů, lepidel, tenkovrstvých minerálních, akrylátových a vápenocementových omítek. Alpina Penetrace povrch před nanesením vrchního nátěru zpevní, sjednotí rozdílnou nasákavost podkladu a tím sníží spotřebu finálního nátěru. Díky dobré vsákavosti do podkladu zajistí dobrou přídržnost následně nanesené vrstvy barvy, tmelu nebo omítkoviny. Nátěr je připraven k okamžitému použití do vnitřních i vnějších prostor.

Podklad: Zdivo, vyzrálé minerální omítky, beton, sádrokartonové desky, stropní panely, staré nátěry disperzní barvou.

Pojivo, kód výrobku: akrylátová pryskyřice podle DIN 55 945, barvy a laky M-DF01

Barevný odstín: bezbarvá nebo mléčně zbarvená

Vhodné podklady a jejich příprava

Podklad musí být pevný, vyzrálý, chemicky neutrální, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem).

Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obracejte.

Slabě držící nátěry: Slabě přilnavé staré nátěry nebo vrstvy omítek odstraňte mechanicky oškrábáním, okartáčováním nebo obroušením a důkladně zbavte prachu.

Staré nátěry hlinkovou barvou: Odstraňte mechanicky oškrábáním za mokra nebo omytím houbou. Zbytky původní malby ze stěn vymyjte pomocí štětky a mýdlové vody nebo vody s malým přídavkem saponátu a stěnu nechejte důkladně vyschnout.

Plochy napadené plísní: Místa s plísní napusťte přípravkem Alpina Odstaňovač plísní. Napadení plísněmi odstraňte okartáčováním a omytím a nechejte dostatečně vyschnout. Doporučuje se zjistit příčiny napadení plísněmi a pokud možno je odstranit.

Plochy se skvrnami od nikotinu: Silnější znečištění na hladkých plochách omyjte. Na hrubých podkladech vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete základním nátěrem přípravkem pro překrytí nikotinových skvrn.

Malé poškozené plochy, praskliny, spáry: Vyplňte vhodnou maltou nebo akrylátovým tmelem.

Doporučený pracovní postup

Alpina Penetrace je již připravena k okamžitému použití, není ji nutné ředit.

Alpina Penetraci nanášejte do kříže, tak aby důkladně nasýtila podklad.

Doporučujeme provést 1 až 2 nátěry podle typu nasákavosti podkladu.

Aplikace: malířskou štětkou, válečkem nebo stříkáním.

Pracovní nářadí po použití umyjte vodou.

Minimální teplota při zpracování: Pro podklad i okolní vzduch 5°C.

Doba schnutí při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%:

Po cca 5 hodinách schnutí je nátěr připraven k dalšímu přepracování, přetření.

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se uvedené časy přiměřeně prodlužují.

Balení a vydatnost



Balení 2,5 l vystačí na cca 15 m²



Balení 10 l vystačí na cca 70 m²

Vydatnost platí při jedné vrstvě nátěru na běžně savém podkladu.

Skladování: V suchu, nesmí zmraznout. Načaté nádoby uchovávejte dobře uzavřené.

Bezpečnostní instrukce: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol při stříkání a rozprašování. Během zpracování a vysychání zabezpečte důkladné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky oplachujte důkladně vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody a půdy.

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.